

# Jak uzamknout IR dotykovou obrazovku v konfiguraci s více monitory

Pokud je počítač připojen ke dvěma nebo více monitory současně, je nutné během instalace uzamknout IR dotykovou obrazovku ke konkrétnímu monitoru. V opačném případě by se dotyková operace na dotykové obrazovce A mohla objevit na monitoru B. Musíme uzamknout dotykovou obrazovku A k monitoru A a dotykovou obrazovku B k monitoru B.

říj 26, 2025


## 1. Otevete konfiguraci software pro IR dotyk

Nejprve si stáhněte **konfiguraci software pro IR dotyk** do počítače s Windows (podporuje Windows 7/8/10/11), rozbalte jej a otevřete "InfraRedTouch.exe".

## 2. Klikněte na "Advanced Features"

## 3. Klikněte na "Tablet PC Config"

## 4. Klikněte na "Setup"



5. Stiskněte klávesu "Enter" a informace zobrazené na obrázku níže se budou přepínat mezi různými monitory. Jakmile se objeví na monitoru, který chcete

uzamknout, klepněte na IR dotykovou obrazovku prstem nebo dotykovým perem. V tomto okamžiku je uzamčení IR dotykové obrazovky a monitoru dokoneno.

**Video o uzamčení IR dotykové obrazovky v konfiguraci s více monitory**