

Kalibrace infraervené dotykové obrazovky

Pokud je polohování dotyku posunuté, směr instalace je nesprávný nebo je třeba displej zobrazit v režimu na výšku, lze jej kalibrovat pomocí infraerveného konfiguračního softwaru.

říj 26, 2025

1. Otevete konfigurační software pro IR dotyk

Nejprve si stáhněte **konfigurační software pro IR dotyk** do počítače s Windows (podporuje Windows 7/8/10/11), rozbalte jej a otevete "InfraRedTouch.exe".

2. Klikněte na "Equipment Calibration"

3. Položte prst do středu kalibračního bodu

Poznámka: Vaše ruka nebo dotykové pero musí zůstat na kalibračním bodě asi 3 sekundy, dokud bod nezmizí.

Kalibrační video níže