

Sådan låses IR-touchskærm i et flerskærmsopsætning

Hvis en computer er tilsluttet to eller flere skærme samtidigt, er det nødvendigt at låse IR-touchskærmen til den specifikke skærm under installationen. Ellers kan en touch-handling på touchskærm A vises på skærm B. Vi skal låse touchskærm A til skærm A og touchskærm B til skærm B.

okt. 26, 2025


1. Åbn konfigurationssoftwaren til IR-touch

Først skal du downloade **konfigurationssoftwaren til IR-touch** til en Windows-computer (understøtter Windows 7 /8/10/11), pakke den ud og åbne "InfraRedTouch.exe".

2. Klik på "Advanced Features"

3. Klik på "Tablet PC Config"

4. Klik på "Setup"



5. Tryk på "Enter"-tasten, og informationen vist i billedet nedenfor vil skifte mellem forskellige skærme. Når den vises på den skærm, du vil låse, skal du trykke på IR-

touchskærmen med din finger eller en touch-pen. Nu er låsningen af IR-touchskærmen og skærmen fuldført.

Video af låsning af IR-touchskærm i flerskærmsopsætning

