

Calibrar pantalla táctil IR

Si el posicionamiento táctil está desplazado, la dirección de instalación es incorrecta o la pantalla debe mostrarse en modo vertical, se puede calibrar a través del software de configuración de infrarrojos.

oct 26, 2025

1. Abra el software de configuración táctil IR

Primero, descargue el **software de configuración táctil IR** en una computadora con Windows (compatible con Windows 7/8/10/11), descomprímalo y abra "InfraRedTouch.exe".

2. Haga clic en "Equipment Calibration"

3. Coloque su dedo en el centro del punto de calibración

Nota: Su mano o el lápiz táctil deben permanecer en el punto de calibración durante unos 3 segundos hasta que el punto desaparezca.

Video de calibración a continuación