

# Cómo bloquear la pantalla táctil IR en una configuración multimonitor

Si una computadora está conectada a dos o más monitores simultáneamente, es necesario bloquear la pantalla táctil IR al monitor específico durante la instalación. De lo contrario, una operación táctil en la pantalla táctil A podría aparecer en el monitor B. Necesitamos bloquear la pantalla táctil A al monitor A y la pantalla táctil B al monitor B.

oct 26, 2025

## 1. Abra el software de configuración táctil IR

Primero, descargue el [software de configuración táctil IR](#) en una computadora con Windows (compatible con Windows 7/8/10/11), descomprímalo y abra "InfraRedTouch.exe".

## 2. Haga clic en "Advanced Features"

## 3. Haga clic en "Tablet PC Config"

## 4. Haga clic en "Setup"



5. Presione la tecla "Enter" y la información que se muestra a continuación cambiará entre diferentes monitores.

Cuando aparezca en el monitor que desea bloquear, toque la pantalla táctil IR con el dedo o un lápiz táctil. En este punto, el bloqueo de la pantalla táctil IR y el monitor se ha completado.

**Video de bloqueo de pantalla táctil IR en configuración multimonitor**