

Calibrer l'écran tactile IR

Si le positionnement tactile est décalé, si la direction d'installation est incorrecte ou si l'écran doit être affiché en mode portrait, il peut être calibré via le logiciel de configuration infrarouge.

oct. 26, 2025

1. Ouvrir le logiciel de configuration tactile IR

Tout d'abord, téléchargez le [logiciel de configuration tactile IR](#) sur un ordinateur Windows (compatible Windows 7/8/10/11), décompressez-le et ouvrez "InfraRedTouch.exe".

2. Cliquez sur "Equipment Calibration"

3. Placez votre doigt au centre du point de calibration

Remarque : Votre main ou le stylet tactile doit rester sur le point de calibration pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le point disparaisse.

Vidéo de calibration ci-dessous