

Comment vérifier le signal du cadre tactile infrarouge

Si votre cadre tactile infrarouge ou votre panneau d'écran tactile infrarouge ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement, vous pouvez identifier et résoudre le problème en vérifiant le signal.

oct. 26, 2025

1. Ouvrez le logiciel de configuration tactile infrarouge

Tout d'abord, téléchargez le [logiciel de configuration tactile infrarouge](#) sur un ordinateur Windows (compatible Windows 7/8/10/11), décompressez-le et ouvrez "InfraRedTouch.exe"

2. Cliquez sur "Check Signal"

Cliquez sur "Check Signal" comme indiqué sur l'image ci-dessous, et le logiciel vérifiera et affichera le signal de l'écran tactile infrarouge.

3. Signal normal

Si le signal ressemble à l'image suivante, le signal est normal.

4. Si le signal présente le défaut suivant, veuillez vérifier le câble de connexion dans le coin supérieur droit

Si le signal suivant apparaît, cela indique qu'il n'y a pas de signal sur l'axe X, ce qui est très probablement dû au fait que le câble de connexion dans le coin supérieur droit est mal connecté ou non connecté. Veuillez vérifier le câble de connexion supérieur droit (face métallique vers le bas) ; vous pouvez vous référer aux instructions d'installation pour plus de détails.

Si le problème n'est pas résolu après avoir correctement installé le câble de connexion supérieur droit, veuillez nous contacter.

Si le résultat du signal présente d'autres conditions, veuillez nous fournir le diagramme du signal. Nous évaluerons le problème en fonction du résultat du signal et vous guiderons tout au long de l'inspection.

Vidéo sur la façon de vérifier le signal du cadre tactile infrarouge