

Kalibrasi Layar Sentuh IR

Jika pemosisian sentuhan bergeser, arah pemasangan salah, atau tampilan perlu ditunjukkan dalam mode potret, kalibrasi dapat dilakukan melalui perangkat lunak konfigurasi inframerah.

Okt 26, 2025

1. Buka perangkat lunak konfigurasi sentuh IR

Pertama, unduh [perangkat lunak konfigurasi sentuh IR](#) ke komputer Windows (mendukung Windows 7/8/10/11), ekstrak dan buka "InfraRedTouch.exe".

2. Klik "Equipment Calibration"

3. Letakkan jari Anda di tengah titik kalibrasi

Catatan: Tangan atau pena sentuh Anda harus tetap berada di titik kalibrasi selama sekitar 3 detik hingga titik tersebut hilang.

Video kalibrasi di bawah ini