

Hoe het signaal van het infrarood touchframe te controleren

Als uw infrarood touchframe of infrarood touchscreenpaneel niet of abnormaal werkt, kunt u het probleem identificeren en oplossen door het signaal te controleren.

okt 26, 2025

1. Open de infrarood touch-configuratiesoftware

Download eerst de [infrarood touch-configuratiesoftware](#) naar een Windows-computer (ondersteunt Windows 7/8/10/11), pak het uit en open "InfraRedTouch.exe"

2. Klik op "Check Signal"

Klik op "Check Signal" zoals getoond in de onderstaande afbeelding, en de software zal het signaal van het infrarood touchscreen controleren en weergeven.

3. Normaal signaal

Als het signaal eruitziet als in de volgende afbeelding, is het signaal normaal.

4. Als het signaal de volgende fout vertoont, controleer dan de verbindingkabel in de rechterbovenhoek

Als het volgende signaal verschijnt, geeft dit aan dat er geen signaal op de X-as is, wat zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het feit dat de verbindingkabel in de rechterbovenhoek onjuist is aangesloten of niet is aangesloten. Controleer de verbindingkabel rechtsboven (metalen zijde naar beneden); u kunt de installatie-instructies raadplegen voor details.

Als het probleem niet is opgelost na het correct installeren van de verbindingkabel rechtsboven, neem dan contact met ons op.

Als het signaalresultaat andere omstandigheden vertoont, verstrek ons dan het signaaldigram. We zullen het probleem beoordelen op basis van het signaalresultaat en u door de inspectie leiden.

Video over hoe het signaal van het infrarood touchframe te controleren