

Hvordan låse IR-berøringsskjermer i et flerskjermsoppsett

Hvis en datamaskin er koblet til to eller flere skjermer samtidig, er det nødvendig å låse IR-berøringsskjermer til den spesifikke skjermen under installasjonen. Ellers kan en berøringshandling på berøringsskjermer A vises på skjerm B. Vi må låse berøringsskjermer A til skjerm A og berøringsskjermer B til skjerm B.

okt. 26, 2025


1. Åpne konfigurasjonsprogramvaren for IR-touch

Først laster du ned **konfigurasjonsprogramvaren for IR-touch** til en Windows-datamaskin (støtter Windows 7/8/10/11), pakk ut og åpne "InfraRedTouch.exe".

2. Klikk på "Advanced Features"

3. Klikk på "Tablet PC Config"

4. Klikk på "Setup"



5. Trykk på "Enter"-tasten, og informasjonen som vises i bildet nedenfor vil veksle mellom forskjellige skjermer. Når den vises på skjermen du vil låse, trykker

du på IR-berøringsskjermer med fingeren eller en berøringspenn. Nå er låsingen av IR-berøringsskjermer og skjermen fullført.

Video av låsing av IR-berøringsskjermer i et flerskjermsoppsett

