

Kalibracja ekranu dotykowego IR

Jeli pozycjonowanie dotyku jest przesunite, kierunek instalacji jest bdny lub wywietlacz musi by pokazany w trybie portretowym, mona go skalibrowa za pomoc oprogramowania do konfiguracji podczerwieni.

pa 26, 2025

1. Otwórz oprogramowanie do konfiguracji dotyku IR

Najpierw pobierz [oprogramowanie do konfiguracji dotyku IR](#) na komputer z systemem Windows (obsuguje Windows 7/8/10/11), rozpakuj i otwórz „InfraRedTouch.exe”.

2. Kliknij „Equipment Calibration”

3. Umie palec na rodku punktu kalibracji

Uwaga: Twoja rka lub rysik dotykowy musz pozosta na punkcie kalibracji przez okoo 3 sekundy, a punkt zniknie.

Film z kalibracji poniej