

Como bloquear a tela sensível ao toque IR em uma configuração multimonitor

Se um computador estiver conectado a dois ou mais monitores simultaneamente, é necessário bloquear a tela sensível ao toque IR ao monitor específico durante a instalação. Caso contrário, uma operação de toque na tela A poderá aparecer no monitor B. Precisamos bloquear a tela A ao monitor A e a tela B ao monitor B.

out. 26, 2025


1. Abra o software de configuração de toque IR

Primeiro, baixe o [software de configuração de toque IR](#) em um computador Windows (suporta Windows 7/8/10/11), descompacte e abra "InfraRedTouch.exe".

2. Clique em "Advanced Features"

3. Clique em "Tablet PC Config"

4. Clique em "Setup"



5. Pressione a tecla "Enter" e as informações mostradas na imagem abaixo alternarão entre os diferentes monitores.

Quando aparecer no monitor que deseja bloquear, toque na tela IR com o dedo ou uma caneta. Nesse ponto, o bloqueio da tela IR ao monitor está concluído.

Vídeo de bloqueio da tela sensível ao toque IR em configuração multimonitor