

# Hur man låser IR-pekskärmen i en flerskärmskonfiguration

Om en dator är ansluten till två eller fler bildskärmar samtidigt är det nödvändigt att låsa IR-pekskärmen till den specifika bildskärmen under installationen. Annars kan en pekåtgärd på pekskärm A visas på bildskärm B. Vi behöver låsa pekskärm A till bildskärm A och pekskärm B till bildskärm B.

okt. 26, 2025

## 1. Öppna konfigurationsprogramvaran för IR-touch

Ladda först ner **konfigurationsprogramvaran för IR-touch** till en Windows-dator (stöder Windows 7/8/10/11), packa upp och öppna "InfraRedTouch.exe".

## 2. Klicka på "Advanced Features"

## 3. Klicka på "Tablet PC Config"

## 4. Klicka på "Setup"



5. Tryck på "Enter"-tangentsen, så kommer informationen som visas i bilden nedan att växla mellan olika bildskärmar. När den visas på den bildskärm du vill låsa, tryck på

IR-pekskärmen med fingret eller en pekpen. Nu är låsningen av IR-pekskärmen och bildskärmen klar.

**Video om hur man låser IR-pekskärm i flerskärmskonfiguration**

