

Kzlötesi Dokunmatik Çerçevenin Sinyali Nasl Kontrol Edilir?

Kzlötesi dokunmatik çerçeveniz veya kzlötesi dokunmatik ekran paneliniz çalmyorsa veya anormal çalyorsa, sinyali kontrol ederek sorunu tespit edebilir ve çözebilirsiniz.

Eki 26, 2025

1. Kzlötesi Dokunmatik Yaplandırma Yazlın Açın

Öncelikle bir Windows bilgisayara (Windows 7/8/10/11 destekler) indirin, dosyalar çkarn ve "InfraRedTouch.exe"yi açın.

kzlötesi dokunmatik yapılandırma yazlın

2. "Check Signal" Butonuna Tıklayın

Aadaki resimde gösterildiği gibi "Check Signal" (Sinyali Kontrol Et) butonuna tıklayın; yazılım kzlötesi dokunmatik ekranın sinyalini kontrol edecek ve görüntüleyecektir.

3. Normal Sinyal

Sinyal aadaki resimdeki gibi görünüyorsa sinyal normaldir.

4. Sinyal aadaki hatay gösteriyorsa, lütfen sa üst köedeki balant kablosunu kontrol edin

Aadaki sinyal görünüyorsa, bu X ekseninde sinyal olmadn gösterir; bu durum büyük olaslıkla sa üst köedeki balant kablosunun yanlış balanmasından veya balanmamasından kaynaklanır. Lütfen sa üst balant kablosunu (metal yüzey aa bakacak şekilde) kontrol edin; ayrıntılar için kurulum talimatlarına bakabilirsiniz.

Sa üst balant kablosunu doğru bir şekilde taktıktan sonra sorun çözülmezse lütfen bizimle iletişime geçin.

Sinyal sonucu başka durumlar gösteriyorsa lütfen sinyal diyagramını bize iletin. Sinyal sonucuna göre sorunu değerlendirecek ve inceleme süresince size rehberlik edeceğiz.

Kzlötesi dokunmatik çerçevenin sinyalinin nasıl kontrol edileceğine dair video