

Kzlötesi (IR) Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

Dokunmatik konumlandırma kaymsa, kurulum yönü yanlsa veya ekrann dikey modda gösterilmesi gerekiyorsa, kzlötesi yaplandırma yazlm araclyla kalibrasyon yaplabilir.

Eki 26, 2025

1. IR dokunmatik yaplandırma yazlmn açn

Öncelikle, **IR dokunmatik yaplandırma yazlmn** bir Windows bilgisayara indirin (Windows 7/8/10/11 destekler), dosyalar ayklayn ve "InfraRedTouch.exe"yi açn.

2. "Equipment Calibration" seçeneine tklayn

3. Parmanz kalibrasyon noktasnn merkezine yerletirin

Not: Eliniz veya dokunmatik kaleminiz, nokta kaybolana kadar yaklak 3 saniye boyunca kalibrasyon noktasnn üzerinde kalmaldr.

Kalibrasyon videosu aadadr