

Cách kiểm tra tín hiệu camera hồng ngoại

Nếu camera hồng ngoại học trên màn hình camera hồng ngoại của bạn không hoạt động hoặc hoạt động bất thường, bạn có thể xác nhận và giải quyết vấn đề bằng cách kiểm tra tín hiệu.

thg 10/26, 2025

1. Mở phần mềm cấu hình camera hồng ngoại

Đầu tiên, tải **phần mềm cấu hình camera hồng ngoại** về máy tính Windows (hỗ trợ Windows 7/8/10/11), giải nén và mở file "InfraRedTouch.exe"

2. Nhấp vào "Check Signal"

Nhấp vào "Check Signal" như trong hình dưới đây, phần mềm sẽ kiểm tra và hiển thị tín hiệu camera hồng ngoại.

3. Tín hiệu bình thường

Nếu tín hiệu giống như hình dưới đây, tín hiệu đó là bình thường.

4. Nếu tín hiệu hiển thị như sau, vui lòng kiểm tra cáp kết nối góc trên bên phải

Nếu tín hiệu sau xuất hiện, nó cho thấy không có tín hiệu trên trục X, nguyên nhân rất có thể là do cáp kết nối góc trên bên phải bị cắm sai hoặc chập chờn. Vui lòng kiểm tra cáp kết nối phía trên bên phải (mặt kim loại hồng ngoại xung quanh); bạn có thể tham khảo hướng dẫn lắp đặt bit chi tiết.

Nếu vẫn không có giải pháp sau khi đã cắm đúng cáp kết nối phía trên bên phải, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu kết quả tín hiệu trong hợp khác, vui lòng cung cấp biểu đồ tín hiệu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề trên kết quả tín hiệu và hướng dẫn bạn kiểm tra.

Video về cách kiểm tra tín hiệu camera hồng ngoại