Calibrarea ecranului tactil IR

Dac poziionarea tactil este decalat, direcia de instalare este greit sau afiajul trebuie s fie afiat în modul portret, acesta poate fi calibrat prin software-ul de configurare cu infrarou.

oct. 26, 2025

1. Deschidei software-ul de configurare tactil IR

Mai întâi, descrcai software-ul de configurare tactil IR pe un computer Windows (suport Windows 7/8/10/11), dezarhivai i deschidei „InfraRedTouch.exe”.

2. Facei clic pe „Equipment Calibration”

3. Punei degetul în centrul punctului de calibrare

Not: Mâna sau stiloul tactil trebuie s rmân pe punctul de calibrare timp de aproximativ 3 secunde pân când punctul dispare.

Video de calibrare mai jos