

Kroky instalace dotykového rámu IR

říj 26, 2025

1 Otevete balení a získáte 4 strany rámu a balíček příslušenství (kabel FPC je pouze náhradní)

2 Na vodorovný stůl nebo na zem položte ty čtyři strany do tvaru dlouhého obdélníku podle následujícího obrázku a připojte spojovací vedení v rohu B (kovová strana vedení směřuje dolů). V rohu C není spojovací vedení potřeba.

3 K upevnění 4 rohů použijte šrouby. Připojte k počítači a otestujte je. Jakmile bude vše v pořádku, nainstalujte je tam, kam potřebujete.

- Pokud funguje správně, ale poloha je nepřesná, stáhněte si **infračervený konfigurační software** a proveďte kalibraci.
- Pokud nefunguje správně, zkontrolujte kabel v pravém horním rohu. Pokud je kabel připojen správně, stáhněte si **infračervený konfigurační software**, zkontrolujte signál a pošlete nám snímek signálu.

Instalací video