

Installationstrin for IR-touchramme

okt. 26, 2025

1 Åbn pakken, og du vil finde 4 rammestykker og en tilbehørspakke (FPC-kablet er blot en reservedel)

2 Placer de fire rammer i en lang rektangulær form på et vandret skrivebord eller på gulvet i henhold til følgende figur, og tilslut forbindelsesledningen i hjørne B (metalsiden af ledningen skal vende nedad). Der er ikke brug for en forbindelsesledning i hjørne C.

3 Brug skruer til at fastgøre de 4 hjørner. Tilslut venligst til computeren for at teste den, og efter at alt er i orden, installer den der, hvor du har brug for den.

- Hvis den fungerer korrekt, men positionen er upræcis, skal du downloade [konfigurationssoftwaren til infrarød](#) og kalibrere den.
- Hvis den ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere kablet i øverste højre hjørne. Hvis kablet er tilsluttet korrekt, skal du downloade [konfigurationssoftwaren til infrarød](#), kontrollere signalet og sende os et billede af signalet.

Installationsvideo