

Installationsschritte für IR-Touch-Rahmen

26. Okt. 2025

1 Öffnen Sie das Paket und Sie erhalten 4 Rahmenteile und ein Zubehörpaket (das FPC-Kabel ist nur ein Ersatzteil)

2 Legen Sie die vier Rahmenteile auf einem horizontalen Schreibtisch oder auf dem Boden gemäß der folgenden Abbildung in einer langen rechteckigen Form aus und schließen Sie das Verbindungskabel an Ecke B an (die Metallseite des Kabels zeigt nach unten). An Ecke C ist kein Verbindungskabel erforderlich.

3 Verwenden Sie Schrauben, um die 4 Ecken zu fixieren. Bitte schließen Sie das Gerät zum Testen an den Computer an. Wenn alles in Ordnung ist, installieren Sie es dort, wo Sie es benötigen.

- Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, aber die Position ungenau ist, laden Sie die **Infrarot-Konfigurationssoftware** herunter und kalibrieren Sie es.
- Wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte das Kabel in der oberen rechten Ecke. Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, laden Sie bitte die **Infrarot-Konfigurationssoftware** herunter, prüfen Sie das Signal und senden Sie uns ein Bild des Signals.

Installationsvideo