

Étapes d'installation du cadre tactile IR

oct. 26, 2025

1 Ouvrez l'emballage et vous obtiendrez 4 bordures et un pack d'accessoires (le fil FPC est juste une pièce de rechange)

2 Sur un bureau horizontal ou au sol, placez les quatre bordures en forme de rectangle long selon la figure suivante, et connectez la ligne de connexion au coin B (le côté métallique de la ligne vers le bas). Il n'est pas nécessaire de ligne de connexion au coin C.

3 Utilisez des vis pour fixer les 4 coins. Veuillez le connecter à l'ordinateur pour le tester et, une fois que tout est en ordre, installez-le là où vous en avez besoin.

- S'il fonctionne correctement mais que la position est imprécise, téléchargez le **logiciel de configuration infrarouge** et calibrez-le.
- S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier le câble dans le coin supérieur droit. Si le câble est correctement branché, veuillez télécharger le **logiciel de configuration infrarouge**, vérifiez le signal et envoyez-nous une image du signal.

Vidéo d'installation