

# IR érintkeret telepítési lépései

okt. 26, 2025

**1Nyissa ki a csomagot, és 4 keretet, valamint egy tartozékcsomagot talál (az FPC kábel csak tartalék)**

**2Vízszintes asztalon vagy a földön helyezze el a négy keretet hosszú téglalap alakban a következő ábra szerint, és csatlakoztassa az összeköt vezetőket a B saroknál (a vezeték fém oldala lefelé nézzen). A C saroknál nincs szükség összeköt vezetőkre.**

**3Használjon csavarokat a 4 sarok rögzítéséhez. Kérjük, csatlakoztassa a számítógéphez a teszteléshez, majd miután minden rendben van, telepítse oda, ahol szüksége van rá.**

- Ha megfelelően működik, de a pozíció pontatlan, töltsse le az **infravörös konfigurációs szoftvert** és kalibrálja.
- Ha nem működik megfelelően, ellenrizze a kábelt a jobb felső sarokban. Ha a kábel megfelelően van csatlakoztatva, töltsse le az **infravörös konfigurációs szoftvert**, ellenrizze a jelet, és küldjön nekünk képet a jelről.

**Telepítési videó**