

# Passaggi per l'installazione della cornice touch IR

ott 26, 2025

**1**Apri la confezione e troverai 4 bordi e un pacchetto di accessori (il cavo FPC è solo un ricambio)

**2**Su una superficie piana o sul pavimento, posiziona i quattro bordi in una forma rettangolare allungata come mostrato nella figura seguente, e collega la linea di giunzione all'angolo B (il lato metallico del cavo rivolto verso il basso). Non è necessaria alcuna linea di giunzione all'angolo C.

**3**Usa le viti per fissare i 4 angoli. Collega al computer per testarlo e, dopo aver verificato che tutto funzioni correttamente, installalo dove necessario.

- Se funziona correttamente ma la posizione è imprecisa, scarica il [software di configurazione a infrarossi](#) e calibralo.
- Se non funziona correttamente, controlla il cavo nell'angolo in alto a destra; se il cavo è collegato correttamente, scarica il [software di configurazione a infrarossi](#), controlla il segnale e inviaci una foto del segnale.

## Video di installazione