

# Installatiestappen IR-touchframe

okt 26, 2025

**1**Open de verpakking en u vindt 4 randen en een accessoirepakket (de FPC-kabel is slechts een reserveonderdeel)

**2**Plaats de vier randen op een horizontaal bureau of op de grond in een lange rechthoekige vorm volgens de volgende afbeelding, en sluit de verbindinglijn aan bij hoek B (de metalen kant van de lijn naar beneden). Bij hoek C is geen verbindinglijn nodig.

**3**Gebruik schroeven om de 4 hoeken vast te zetten. Sluit het aan op de computer om het te testen en installeer het, nadat alles in orde is, op de gewenste plek.

- Als het goed werkt maar de positie onnauwkeurig is, download dan de **infrarood configuratiesoftware** en kalibreer het.
- Als het niet goed werkt, controleer dan de kabel in de rechterbovenhoek. Als de kabel correct is aangesloten, download dan de **infrarood configuratiesoftware**, controleer het signaal en stuur ons een foto van het signaal.

## Installatievideo