

Installasjonstrinn for IR-berøringsramme

okt. 26, 2025

1Åpne pakken og du vil finne 4 rammer og en tilbehørspakke (FPC-kabelen er kun en reserve)

2På et vannrett skrivebord eller på gulvet, plasser de fire rammene i en lang rektangulær form i henhold til følgende figur, og koble til tilkoblingslinjen i hjørne B (metallsiden av linjen vender ned). Det er ikke behov for tilkoblingslinje i hjørne C.

3Bruk skruer for å feste de 4 hjørnene. Koble til datamaskinen for å teste den, og etter at alt er i orden, installer den der du trenger den.

- Hvis den fungerer som den skal, men posisjonen er unøyaktig, last ned [konfigurasjonsprogramvare for infrarød](#) og kalibrer den.
- Hvis den ikke fungerer som den skal, sjekk kabelen i øvre høyre hjørne. Hvis kabelen er riktig tilkoblet, last ned [konfigurasjonsprogramvare for infrarød](#), sjekk signalet og send oss et bilde av signalet.

Installasjonsvideo