

Kroki instalacji podczerwonej ramki dotykowej (IR)

pa 26, 2025

1 Otwórz opakowanie; znajdziesz w nim 4 krawędzie ramki oraz pakiet akcesoriów (przewód FPC jest tylko zapasowy)

2 Na paskim blacie lub pododze uó cztery krawędzie w kształcie prostokąta zgodnie z poniższym rysunkiem i pocz lini czc w naroniku B (metalowa strona linii skierowana w dół). W naroniku C linia czca tidak jest wymagana.

3 Uyj rub, aby przymocowa 4 naroniki. Podcz do komputera w celu przetestowania, a gdy wszystko bdzie w porzdku, zainstaluj w docelowym miejscu.

- Jeli dziaa poprawnie, ale pozycja jest niedokadna, pobierz [oprogramowanie do konfiguracji podczerwieni](#) i skalibruj je.
- Jeli nie dziaa poprawnie, sprawd kabel w prawym górnym rogu. Jeli kabel jest podczony prawidowo, pobierz [oprogramowanie do konfiguracji podczerwieni](#), sprawd sygna i wylij nam zdjcie sygna.

Wideo z instalacji