

Etapas de instalação da moldura de toque IR

out. 26, 2025

1Abra a embalagem e você receberá 4 bordas e um pacote de acessórios (o fio FPC é apenas reserva)

2Na mesa horizontal ou no chão, coloque as quatro bordas em formato de retângulo longo de acordo com a figura a seguir e conecte a linha de conexão no canto B (o lado metálico da linha voltado para baixo). Não há necessidade de linha de conexão no canto C.

3Use parafusos para fixar os 4 cantos. Por favor, conecte ao computador para testá-lo e, após tudo estar bem, instale-o onde for necessário.

- Se funcionar corretamente, mas a posição for imprecisa, baixe o [software de configuração infravermelho](#) e calibre-o.
- Se não funcionar corretamente, verifique o cabo no canto superior direito. Se o cabo estiver conectado corretamente, baixe o [software de configuração infravermelho](#), verifique o sinal e envie-nos uma foto do sinal.

Vídeo de instalação