

Installationssteg för IR-touchram

okt. 26, 2025

1 Öppna paketet så hittar du 4 ramdelar och ett tillbehörspaket (FPC-kabeln är endast en reservdel)

2 Placera de fyra ramdelarna i en lång rektangel på ett horisontellt skrivbord eller på golvet enligt följande figur, och anslut kabeln i hörn B (metallsidan av kabeln nedåt). Ingen anslutningskabel behövs i hörn C.

3 Använd skruvar för att fixera de 4 hörnen. Anslut till datorn för att testa den och efter att allt fungerar bra, installera den där du behöver den.

- Om den fungerar som den ska, men positionen är felaktig, ladda ner **programvaran för infraröd konfiguration** och kalibrera den.
- Om den inte fungerar korrekt, kontrollera kabeln i det övre högra hörnet. Om kabeln är korrekt ansluten, ladda ner **programvaran för infraröd konfiguration**, kontrollera signalen och skicka en bild av signalen till oss.

Installationsvideo