

. () (). () () () ().

26, 2025

1.



Windows (Windows 7/8/10/11) "InfraRedTouch.exe".

2. "Advanced Features"

3. "Tablet PC Config"

4. "Setup"

5. "Enter"

用一根手指点击此屏幕，即可识别其为触控屏。

如果不是平板电脑屏幕，请按 Enter 转到下一个屏幕。若要关闭该工具，请按 Esc。