

Hogyan ellenrizzük az infravörös érintkeret jelét

Ha az infravörös érintkeret vagy az infravörös érintképerny panel nem működik, vagy rendellenesen működik, a jel ellenrzésével azonosíthatja és megoldhatja a problémát.

okt. 26, 2025

1. Nyissa meg az infravörös érintéskonfigurációs szoftvert

Elször töltsse le az **infravörös érintéskonfigurációs szoftvert** egy Windows-számítógépre (Windows 7/8/10/11 támogatott), csomagolja ki, és nyissa meg az „InfraRedTouch.exe” fájlt.

2. Kattintson a „Check Signal” gombra

Kattintson a „Check Signal” gombra az alábbi képen látható módon, és a szoftver ellenrzi és megjeleníti az infravörös érintképerny jelét.

3. Normál jel

Ha a jel úgy néz ki, mint a következ képen, akkor a jel normális.

4. Ha a jel a következ hibát mutatja, ellenrizze a csatlakozókábelt a jobb fels sarokban

Ha a következ jel jelenik meg, az azt jelzi, hogy nincs jel az X-tengelyen, amit nagy valószínűséggel a jobb fels sarokban lév csatlakozókábel rossz csatlakoztatása vagy hiánya okoz. Kérjük, ellenrizze a jobb fels csatlakozókábelt (fém oldallal lefelé); a részletekért tekintse meg a telepítési útmutatót.

Ha a probléma a jobb fels csatlakozókábel megfelel behelyezése után sem oldódik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Ha a jel eredménye más állapotot mutat, kérjük, küldje el nekünk a jeldiagramot. A jel eredménye alapján értékeljük a problémát, és végigvezetjük az ellenrzésen.

Videó az infravörös érintkeret jelének ellenrzésér