

Cara Mengunci Layar Sentuh IR dalam Pengaturan Multi-Monitor

Jika komputer terhubung ke dua atau lebih monitor secara bersamaan, layar sentuh IR perlu dikunci ke monitor tertentu selama instalasi. Jika tidak, operasi sentuh pada layar sentuh A mungkin muncul di monitor B. Kita perlu mengunci layar sentuh A ke monitor A and layar sentuh B ke monitor B.

Okt 26, 2025

1. Buka perangkat lunak konfigurasi sentuh IR

Pertama, unduh **perangkat lunak konfigurasi sentuh IR** ke komputer Windows (mendukung Windows 7/8/10/11), ekstrak dan buka "InfraRedTouch.exe".

2. Klik "Advanced Features"

3. Klik "Tablet PC Config"

4. Klik "Setup"



5. Tekan tombol "Enter", dan informasi yang ditampilkan pada gambar di bawah akan beralih di antara monitor yang berbeda.

Ketika muncul di monitor yang ingin Anda kunci, ketuk layar sentuh IR dengan jari atau pena sentuh. Pada titik ini, penguncian layar sentuh IR and monitor telah selesai.

Video mengunci layar sentuh IR dalam pengaturan multi-monitor

