

Calibrare lo schermo touch IR

Se il posizionamento del tocco è sfalsato, la direzione di installazione è errata o il display deve essere visualizzato in modalità ritratto, è possibile eseguire la calibrazione tramite il software di configurazione a infrarossi.

ott 26, 2025

1. Aprire il software di configurazione touch IR

Innanzitutto, scaricare il [software di configurazione touch IR](#) su un computer Windows (supporta Windows 7/8/10/11), decomprimerlo e aprire "InfraRedTouch.exe".

2. Fare clic su "Equipment Calibration"

3. Posizionare il dito al centro del punto di calibrazione

Nota: la mano o la penna touch devono rimanere sul punto di calibrazione per circa 3 secondi finché il punto non scompare.

Video di calibrazione qui sotto