

# Come bloccare il touch screen IR in una configurazione multi-monitor

Se un computer è collegato a due o più monitor contemporaneamente, è necessario bloccare il touch screen IR al monitor specifico durante l'installazione. In caso contrario, un'operazione tattile sul touch screen A potrebbe apparire sul monitor B. Dobbiamo bloccare il touch screen A al monitor A e il touch screen B al monitor B.

ott 26, 2025


## 1. Aprire il software di configurazione touch IR

Per prima cosa, scarica il [software di configurazione touch IR](#) su un computer Windows (supporta Windows 7/8/10/11), decomprimilo e apri "InfraRedTouch.exe".

## 2. Fare clic su "Advanced Features"

## 3. Fare clic su "Tablet PC Config"

## 4. Fare clic su "Setup"



5. Premere il tasto "Invio" e le informazioni mostrate nell'immagine sottostante passeranno da un monitor all'altro. Quando appare sul monitor che si desidera

bloccare, toccare il touch screen IR con il dito o con una penna touch. A questo punto, il blocco del touch screen IR e del monitor è completato.

# Video del blocco del touch screen IR in una configurazione multi-monitor