

, . A B . A A, B B .

10 26, 2025

1.

Windows (Windows 7/8/10/11 )  "InfraRedTouch.exe" .

## 2. "Advanced Features"

## 3. "Tablet PC Config"

## 4. "Setup"

## 5. "Enter" . . .

用一根手指点击此屏幕，即可识别其为触控屏。

如果不是平板电脑屏幕，请按 Enter 转到下一个屏幕。若要关闭该工具，请按 Esc。