

Kalibrer IR-berørings skjerm

Hvis berøringsposisjoneringen er forskjøvet, installasjonsretningen er feil, eller skjermen må vises i portrettmodus, kan den kalibreres via programvaren for infrarød konfigurering.

okt. 26, 2025

1. Åpne konfigurasjonsprogramvaren for IR-berøring

Først laster du ned [konfigurasjonsprogramvaren for IR-berøring](#) til en Windows-datamaskin (støtter Windows 7/8 /10/11), pakk ut og åpne "InfraRedTouch.exe".

2. Klikk på "Equipment Calibration"

3. Plasser fingeren i midten av kalibreringspunktet

Merk: Hånden din eller berøringspennen må bli på kalibreringspunktet i omtrent 3 sekunder til punktet forsvinner.

Kalibreringsvideo nedenfor