

# Calibrar tela sensível ao toque IR

Se o posicionamento do toque estiver deslocado, a direção da instalação estiver incorreta ou a tela precisar ser exibida no modo retrato, ela poderá ser calibrada por meio do software de configuração de infravermelho.

*out. 26, 2025*

## 1. Abra o software de configuração de toque IR

Primeiro, baixe o [software de configuração de toque IR](#) em um computador Windows (suporta Windows 7/8/10/11), descompacte e abra "InfraRedTouch.exe".

## 2. Clique em "Equipment Calibration"

## 3. Coloque o dedo no centro do ponto de calibração

Nota: Sua mão ou a caneta de toque devem permanecer no ponto de calibração por cerca de 3 segundos até que o ponto desapareça.

## Vídeo de calibração abaixo