

Cum s blocai ecranul tactil IR într-o configuraie multimonitor

Dac un computer este conectat la dou sau mai multe monitoare simultan, este necesar s blocai ecranul tactil IR la monitorul specific în timpul instalrii. În caz contrar, o operaiune tactil pe ecranul tactil A ar putea aprea pe monitorul B. Trebuie s blocm ecranul tactil A la monitorul A i ecranul tactil B la monitorul B.

oct. 26, 2025

1. Deschidei software-ul de configurare tactil IR

Mai întâi, descrcai **software-ul de configurare tactil IR** pe un computer Windows (suport Windows 7/8/10/11), dezarhivezi i deschidei „InfraRedTouch.exe”.

2. Facei clic pe „Advanced Features”

3. Facei clic pe „Tablet PC Config”

4. Facei clic pe „Setup”



5. Apsai tasta „Enter”, iar informaiile aflate în imaginea de mai jos vor comuta între diferite monitoare. Când apar pe monitorul pe care dorii s îl blocai, atingei ecranul tactil

IR cu degetul sau cu un stilou tactil. În acest moment, blocarea ecranului tactil IR i a monitorului este finalizat.

Video despre blocarea ecranului tactil IR în configuraia multimonitor

