

# Çoklu Monitör Kurulumunda IR Dokunmatik Ekran Nasıl Kilitlenir

Bir bilgisayar aynı anda iki veya daha fazla monitöre bağlıysa, kurulum sırasında IR dokunmatik ekran belirli monitöre kilitlenmelidir. Aksi takdirde, A dokunmatik ekrandaki bir dokunma işlemi B monitöründe görünebilir. A dokunmatik ekrana A monitörüne ve B dokunmatik ekrana B monitörüne kilitlenmemiz gerekir.

Eki 26, 2025


## 1. IR dokunmatik yapılandırma yazılımını açın

Öncelikle, **IR dokunmatik yapılandırma yazılımını** bir Windows bilgisayara indirin (Windows 7/8/10/11 destekler), zip'ten çıkarın ve "InfraRedTouch.exe" dosyasını açın.

## 2. "Advanced Features" ösesine tıklayın

## 3. "Tablet PC Config" ösesine tıklayın

## 4. "Setup" ösesine tıklayın



5. "Enter" tuşuna basın; aşağıdaki resimde gösterilen bilgiler farklı monitörler arasında geçiş yapacaktır. Kilitlenmek istediğiniz monitörde görüldüğünde, IR dokunmatik

ekrana parmağınızla veya dokunmatik kalemle dokununuz. Bu noktada, IR dokunmatik ekran ile monitörün kilitlenmesi tamamlanmıştır.

Çoklu monitör kurulumunda IR dokunmatik ekran kilitleme videosu

