

Cách khóa màn hình cm ng hng ngoi trong thit lp a màn hình

Nu máy tính c kt ni vi hai hoc nhieu màn hình cùng lúc, cn phi khóa màn hình cm ng hng ngoi vi màn hình c th trong khi lp t. Nu không, thao tác chm trên màn hình cm ng A có th xut hin trên màn hình B. Chúng ta cn khóa màn hình cm ng A vào màn hình A và màn hình cm ng B vào màn hình B.

thg 10 26, 2025


1. M phn mm cu hình cm ng hng ngoi

u tiên, ti **phn mm cu hình cm ng hng ngoi** v máy tính Windows (h tr Windows 7/8/10/11), gii nén và m "InfraRedTouch.exe".

2. Nhp vào "Advanced Features"

3. Nhp vào "Tablet PC Config"

4. Nhp vào "Setup"



5. Nhn phím "Enter" và thông tin hin th trong hình bên di s chuy n i gia các màn hình khác nhau. Khi nó xut hin trên màn hình bn mun khóa, hãy chm vào màn hình

cm ng hng ngoi bng ngón tay hoc bút cm ng. Lúc này, vic khóa màn hình cm ng hng ngoi và màn hình ã hoàn tt.

Video khóa màn hình cm ng hng ngoi trong thit lp a màn hình

