

Các bước lắp đặt khung cảm ứng hồng ngoại (IR)

thg 10/26, 2025

1 Mở gói hàng và bạn sẽ nhận được 4 cạnh khung và một túi phụ kiện (dây FPC chỉ là để phòng)

2 Trên một bàn phẳng hoặc mặt đất, lắp bốn cạnh khung thành hình chữ nhật dài theo hình đi kèm, và nối dây cáp tại góc B (mặt kim loại của dây cáp hướng xuống đi). Không cần dây nối tại góc C.

3 Sử dụng vít để cố định 4 góc. Vui lòng kiểm tra vị trí máy tính để kiểm tra và sau khi mọi thứ ổn định, hãy lắp đặt vào vị trí cần.

- Nếu nó hoạt động bình thường nhưng vị trí không chính xác, hãy thử xung quanh phần mềm cấu hình hồng ngoại và hiệu chỉnh lại.
- Nếu nó không hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra cáp góc trên bên phải, nếu cáp được kết nối chính xác, hãy thử xung quanh phần mềm cấu hình hồng ngoại, kiểm tra tín hiệu và giả định tín hiệu cho chúng tôi.

Video lắp đặt